ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

NEWDOSE DP-06-05-LM

Подключение датчика уровня реагента и импульсного расходомера



Назначение инструкции

• подключение поплавкового датчика уровня реагента в расходной ёмкости;
• подготовка платы дозатора для работы с датчиком уровня;
• подключение внешнего импульсного расходомера к синему клеммнику;
• проверка соединений после монтажа.

ВАЖНО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Все работы внутри корпуса дозатора выполняйте только при полностью отключённом электропитании. Перед включением убедитесь, что внутри корпуса не осталось стружки или посторонних предметов.



Комплект для подключения

• датчик уровня реагента с кабелем и разъёмом;
• зелёный клеммник для перекоммутации;
• импульсный расходомер подключается к освобождённому синему клеммнику.

E-MAIL
vip@aquaprom-sz.ru

ТЕЛЕФОН
8 800 301-04-88

САЙТ
aquaprom-sz.ru

ООО «АкваПром Северо-Запад»
ИНН 7810359792 · КПП 780201001
ОГРН 1157847228274

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС
194292, Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Сергиевское, ул. Домостроительная, д. 12, лит. А, помещение 3

Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
р/с 40702810432260000822 · БИК 044030786
к/с 30101810600000000786

ШАГ 1

Открытие корпуса и подготовка платы

1	Отключите дозатор от электропитания.
2	Выкрутите 6 винтов крепления лицевой крышки корпуса.
3	Аккуратно снимите лицевую крышку и обеспечьте доступ к плате управления.
4	Найдите синюю клемму, в которой установлены красный и чёрный провода.



Что делаем дальше

Выкрутите красный и чёрный провода из синего клеммника. Не меняйте другие подключения на плате.

ШАГ 2

Перекоммутация проводов и подключение расходомера

1	Подключите снятые красный и чёрный провода в зелёный клеммник, который входит в комплект поставки.
2	Установите зелёный клеммник в предусмотренное штатное место на плате дозатора.
3	После перекоммутации синяя клемма остаётся свободной для подключения импульсного расходомера.
4	Для кабеля импульсного расходомера просверлите отверстие требуемого диаметра в предусмотренном производителем месте на лицевой панели дозатора.
5	Заведите кабель расходомера внутрь корпуса и подключите его провода к синему клеммнику.



Контрольный признак

После правильной перекоммутации красный и чёрный провода находятся в зелёном клеммнике, а синий клеммник свободен для импульсного расходомера.

ШАГ 3

Подключение датчика уровня и финальная проверка



Подключение датчика уровня

• Разместите поплавковый датчик в расходной ёмкости с реагентом.

• Подключите кабель датчика уровня к штатному разъёму на лицевой панели дозатора.

• Убедитесь, что разъём установлен до упора и зафиксирован.

Схема подключения внешних устройств



Проверка перед вводом в работу

✓ Проверьте затяжку зелёного и синего клеммников.	✓ Убедитесь в отсутствии оголённых жил и случайных замыканий.
✓ Удалите стружку и посторонние предметы после сверления.	✓ Установите лицевую крышку и заверните 6 винтов.
✓ Подайте электропитание.	✓ Проверьте срабатывание датчика уровня.
✓ Проверьте импульсы расходомера и работу дозатора.	

Примечание

Памятка дополняет основную инструкцию NEWDOSE DP-06-05-LM и описывает только монтаж датчика уровня и подключение импульсного расходомера.

АкваПром Северо-Запад | **8 800 301-04-88** | **vip@aquaprom-sz.ru** | Карточка товара