

NW25TE (-CTN) + NW32TE + DUO (-CTN) + TIO + NW50TE + NW500TE

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию

1. Описание устройства трубки с сетчатым фильтром

1. Головка с перфорированной сеткой из нержавеющей стали



3. Трубка-диффузор + сетчатый фильтр

2. Центратор с 3 стержнями из нержавеющей стали

2. Операции с чашей и ее наполнение

Технические условия для серии NW18 – 25 – 32 остаются в силе и для этих моделей.

- **Для моделей NW 25 TE, DUO и NW 32TE**

- Отвинтить чашу фильтра.
- Снять головку с перфорированной сеткой из нержавеющей стали (деталь № 1) с трубки-диффузора.
- Вставить трубку с сетчатым фильтром в дно чаши, поместив кончик фильтра в сливное отверстие (внизу чаши).
- Сдвинуть центратор с 3 стержнями из нержавеющей стали вниз до такого положения, чтобы трубка встала неподвижно и точно по центру.
- Засыпать в чашу порцию веществ (активированный уголь, полифосфаты, ...), следя за тем, чтобы они не попали в отверстие трубки. Максимальный уровень действующего вещества расположен на 2 см ниже верхнего края чаши.
- Проследить, чтобы резьба и уплотнение остались чистыми.
- Установить на трубку-диффузор головку с перфорированной сеткой из нержавеющей стали (деталь № 1).
- Привинтить чашу к головке просто руками, без помощи ключа. Ключ использовать для демонтажа.

Примечание: Возможно, что при демонтаже деталь № 1 останется в головке фильтра. Извлекать ее нет необходимости. Следует выполнить все операции, за исключением пунктов 2 и 7.

- **Для моделей NW25TE-CTN, DUO-CTN и TIO**

Фильтр оснащен емкостью-патроном (CTN), предназначенным для засыпки в него активированного угля (или других действующих веществ). Патрон CTN одинаков для всех моделей. Его внутренний объем равен 0,57 литра. Нижние отверстия патрона имеют размер 0,6 мм; размер отверстий в верхней сетке составляет 0,3 мм.



- a) Отвинтить чашу фильтра.
- b) Снять патрон СТН, потянув его книзу (не делать круговых движений [отвинчивания или завинчивания] для снятия патрона).
- c) Отвинтить черную крышку патрона.
- d) Наполнить емкость активированным углем (или другим веществом) до пометки максимального уровня «max». В бочонке CINTROPUR имеется 6 порций активированного угля.
- e) Завинтить крышку на патроне.
- f) Прикрепить наполненный патрон к головке фильтра. Аналогично пункту b), патрон следует прикреплять, толкая его вертикально вверх и не делать круговых движений [отвинчивания или завинчивания].
- g) Привинтить чашу к головке просто руками, без помощи ключа. Ключ использовать для демонтажа.

В модели ТЮ патрон с активированным углем крепится к основе фильтрационной сетки. Для замены активированного угля необходимо извлечь эту основу вместе с сеткой. Черный цилиндрический переходник может оставаться прикрепленным к нижней части патрона.

